

Herzlichen Glückwunsch!



Wir bedanken uns für den Kauf von diesem Premium Produkt. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Qualitätsprodukt von BMM entschieden. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise vor der ersten Benutzung. Wir wünschen einen guten Schlaf!



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:

- Bestimmungsgemäße Verwendung: Verwenden Sie den Lattenrost nur für seine vorgesehene Funktion als Unterstützung für eine Matratze in einem Bettgestell.
- Geeignetes Bettgestell: Der Lattenrost sollte nur in Bettgestellen mit Längsauflegeleisten oder einer Dreipunktlagerung verwendet werden.
- Schutz der Holzkomponenten: Vermeiden Sie das Durchnässen der Holzbestandteile, da dies zu Schäden führen kann. Belastung vermeiden: Hohe punktuelle Belastungen, wie z. B. Springen von Kindern, können den Lattenrost beschädigen. Die maximale Belastbarkeit entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
- Modifikationen: Jegliche Veränderungen oder Modifikationen am Lattenrost sind nicht zulässig, da sie die Sicherheit beeinträchtigen können.

BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE FÜR KINDER:

- Verpackungsmaterial und Kleinteile: Halten Sie Verpackungsmaterial und Kleinteile wie Schrauben von Kindern fern – Erstickungsgefahr!
Nicht spielen lassen: Lassen Sie Kinder nicht auf oder mit dem Lattenrost spielen – Klemm- und Verletzungsgefahr!

LATTENROSTE OHNE VERSTELLUNG ODER MIT MANUELLER VERSTELLUNG:

- Kopf- und Fußteil: Falls der Lattenrost mit einer manuellen Verstellung ausgestattet ist, achten Sie auf ein synchrones Einrasten der Beschläge, um Stabilität und Komfort sicherzustellen.
- Kein Sitzen auf hochgestellten Teilen: Setzen Sie sich nicht auf ein hochgestelltes Kopf- oder Fußteil, da dies den Lattenrost beschädigen kann.
Regelmäßige Wartung: Überprüfen Sie einmal jährlich alle Schrauben und Verbindungen und ziehen Sie diese bei Bedarf nach, um Stabilität und lautlosen Gebrauch zu gewährleisten.

LATTENROSTE MIT MOTOREN:

- Motoranleitung beachten: Lesen und beachten Sie die separat beiliegenden Hinweise des Motors. Diese enthalten wichtige Informationen zu den Leistungsdaten und technischen Spezifikationen.
- Bettgestell überprüfen: Stellen Sie sicher, dass das Bettgestell keine Querverstrebung im Bereich des Motors aufweist, um Funktionsstörungen zu vermeiden.
Netztrennung vor Wartung: Trennen Sie den Lattenrost vor Außerbetriebnahme, Wartung oder Reinigung vom Stromnetz, um das Risiko eines elektrischen Schlags auszuschließen.
Gerät nicht selbst zerlegen: Zerlegen Sie den Motor nicht selbst. Bei Wartungs- oder Reparaturbedarf wenden Sie sich an den Kundendienst, da unsachgemäßer Zusammenbau gefährlich sein kann.
Beschädigungen vermeiden: Der Lattenrost darf nicht in beschädigtem Zustand betrieben werden. Defekte Leitungen, Kabel oder Stecker sind umgehend auszutauschen.
Kabel schützen: Achten Sie darauf, dass Stromkabel nicht geknickt, gequetscht oder eingeklemmt werden.
Sicherheitsabstände prüfen: Verfahren Sie den Lattenrost vollständig hoch und runter, um sicherzustellen, dass keine angrenzenden Möbelteile oder Gegenstände die Bewegung behindern.

REINIGUNGSHINWEISE:

- Der Lattenrost kann durch Absaugen mit einem Staubsauger gereinigt werden.
- Verwenden Sie ein nebelfeuchtes Tuch, um Kunststoffteile zu säubern.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel: Vermeiden Sie Lösungsmittel, scharfkantige Reinigungswerkzeuge oder andere aggressive Mittel, die das Produkt beschädigen können.

Scan and download for other countries:

EN



FR



ES



IT



PL



NL / BE



SE



Hersteller/Producer/Verantwortliche Person für die EU: BMM Friedrich Weiland GmbH

Retouren-Anschrift: BMM C/O Megaflex, Forster Straße 72, 03172 Guben | Postanschrift: Postfach 60 01 45, 14467 Potsdam |

Hausanschrift: Meisenbusch 43, 14532 Kleinmachnow | Internet: www.bmm-germany.de | Konto: DE58 6005 0101 0405 6863 80, LBBW | Handelsregister: Amtsgericht Potsdam HRB 34299, Sitz der Gesellschaft: Kleinmachnow | USt.-IdNr.: DE335475659, LUCID-Nr.: DE4677101682119, WEEE-Reg.-Nr.: DE28770691, UIN: FR042823_10APV0 | Geschäftsführer: Oliver Weiland, Thomas Friedrich